



المنت گیر و کیوم بدون کابین عمودی

عملکرد	نگه داشتن المنت تحت فشار
محل قرار گیری	کنار دو فک حرارتی
زمان تعویض	تخریب قطعه