



سنسور وکیوم بدون کابین عمودی

عملکرد	دستور باز شدن فک حرارتی
محل قرار گیری	کنار جک محرک نازل
زمان تعویض	خرابی