

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farh



farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

اینورتر دواخت ریلی

عملکرد	تبدیل برق AC به DC جهت راه اندازی موتور
محل قرار گیری	روی پایه اینورتر بغل موتور
زمان تعویض	خرابی یا سوختن برد