



پولکی پایینی دوخت ریلی

عملکرد	پرس اولیه و هدایت پاکت به سمت جلو
محل قرار گیری	بین کوره حرارتی و کوره خنک کننده پایینی
زمان تعویض	از بین رفتن آبکاری قطعه یا عدم چرخش آن