



راهنمای پاکت تاریخ زن نیمه اتوماتیک

عملکرد	تعیین موقیت پاکت جهت چاپ
محل قرار گیری	برروی پایه اصلی دستگاه
زمان تعویض	شکستگی