



نازل وکیوم خانگی موگه	
عملکرد	مکش هوای درون پاکت
محل قرار گیری	بر روی موتور نازل
زمان تعویض	شکستگی