



تایمر ۶ ثانیه و کیوم دو کابین

عملکرد	تنظیم زمان تزریق گاز
محل قرار گیری	روی پنل جلوی دستگاه
زمان تعویض	خرابی یا عملکرد نامناسب