



پولکی اهرم سیل لیوانی نیمه اتوماتیک

عملکرد	محل قرارگیری اهرم انتقال نیرو
محل قرارگیری	سمت راست دستگاه زیر اهرم
زمان تعویض	شکستگی یا هرز شدن قطعه