



| چشمی سیل لیوانی نیمه اتوماتیک |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| عملکرد                        | ارسال دستور توقف چرخش رول بعد از دیدن چشمی رول |
| محل قرارگیری                  | پشت دستگاه                                     |
| زمان تعویض                    | سوختن یا عدم عملکرد                            |