



شیلنگ پنوماتیک وکیوم HVC-410/510	
عملکرد	انتقال هوا به جک های فک دوخت
محل قرار گیری	بین شیر تخلیه و جک دوخت
زمان تعویض	فرسودگی