



روغن پمپ وکیوم	
عملکرد	روانکاری و خنک کاری قطعات پمپ وکیوم
محل قرار گیری	داخل پمپ وکیوم
زمان تعویض	2000 ساعت کار یا هر 6 ماه یکبار