



سنسور درب وکیوم HVC-410/510	
عملکرد	فرمان استارت دستگاه
محل قرار گیری	کنار جک درب وکیوم
زمان تعویض	خرابی