



ماشین آلات بسته بندی فرهام

قطعات یدکی دستگاه وکیوم عمودی

Farhampack

نازل وکیوم عمودی
سنسور وکیوم عمودی
فیلتر پمپ وکیوم عمودی
موتور و پمپ وکیوم عمودی
المنت ۱۰ میلیمتر وکیوم عمودی
پارچه نسوز ۶ سانت وکیوم عمودی

Spare part

www.farhampack.com

TEL : 021-86070194
021-86070198





farhampack.com

farh

موتور و پمپ و کیوم عمودی

عملکرد	ایجاد خلا و مکش لازم جهت و کیوم
محل قرار گیری	پایین پشت دستگاه
زمان تعویض	عملکرد نامناسب




farhampack.com

farhampack.com


farhampack.com



فیلتر پمپ وکیوم عمومی	
عملکرد	تصفیه هوای مناسب جهت وکیوم
محل قرار گیری	داخل پمپ وکیوم
زمان تعویض	روغنی شدن فیلتر




المنت دوخت و کیوم عمودی	
عملکرد	ایجاد حرارت لازم جهت دوخت پاکت
محل قرارگیری	بر روی فک دوخت
زمان تعویض	سوختگی یا پارگی المنت



پارچه نسوز 6 سانت پشت چسبدار

عملکرد	انتقال حرارت از المنت به پاکت
محل قرارگیری	بر روی المنت دستگاه
زمان تعویض	سوختگی یا فرسودگی پارچه



پارچه نسوز فک جلویی


عملکرد	انتقال حرارت از المنت به پاکت
محل قرارگیری	بر روی المنت دستگاه
زمان تعویض	سوختگی یا فرسودگی پارچه



المنت و کیوم عمودی	
عملکرد	نگه داشتن المنت تحت فشار
محل قرار گیری	کنار دو فک حرارتی
زمان تعویض	تخریب قطعه



سنسور و کیوم عمودی	
عملکرد	دستور باز شدن فک حرارتی
محل قرار گیری	کنار جک محرک نازل
زمان تعویض	خرابی



نازل وکیوم عمودی	
عملکرد	انتقال مکش پمپ و تزریق گاز به پاکت
محل فرارگیری	روی کشویی دستگاه
زمان تعویض	شکستگی