




نازل و کیوم بدون کابین عمودی

عملکرد	انتقال مکش پمپ و تزریق گاز به پکت
محل قرار گیری	روی کشویی دستگاه
زمان تعویض	شکستگی