

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com

farh

پایه اینورتر دواخت ریلی

اتصال جریان برق به اینورتر


عملکرد

پشت دستگاه زیر اینورتر

محل قرارگیری

عدم برق رسانی

زمان تعویض



farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com