





| المنت تاریخ زن دستی |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| عملکرد              | ایجاد حرارت                   |
| محل قرار گیری       | درون محل قرار گیری کلیشه حروف |
| زمان تعویض          | عدم ایجاد حرارت               |



| ریبون تاریخ زن دستی |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| عملکرد              | انتقال چاپ توسط حروف بر روی کالا |
| محل قرار گیری       | جا رولی دستگاه                   |
| زمان تعویض          | اتمام ریبون یا فاسد شدن آن       |



farhampack.com



farhampack.com


farh

جعبه حروف لاتین تاریخ زن دستی

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| عملکرد       | حروف مورد نیاز چاپ لاتین |
| محل قرارگیری | درون کلیشه حروف          |
| زمان تعویض   | خرابی یا ساییده شدن حرف  |

farhampack.com

farhampack.com



farhampack.com



farhampack.com


farh

جعبه حروف فارسی تاریخ زن دستی


|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| عملکرد       | حروف مورد نیاز چاپ فارسی |
| محل قرارگیری | درون کلیشه حروف          |
| زمان تعویض   | خرابی یا ساییده شدن حرف  |

farhampack.com

farhampack.com



farhampack.com




farhampack.com

farh

| فهرست تاریخ زن دستی |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| عملکرد              | قرار گیری و نگهداری حروف کنار هم |
| محل قرار گیری       | در جا کلیشه ای                   |
| زمان تعویض          | فرسودگی                          |

farhampack.com

farhampack.com



farhampack.com

farh

رینگ کشی تاریخ زن دستی

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| عملکرد        | انتقال نیرو جهت حرکت ریبون |
| محل قرار گیری | بین جا رولی و غلطک متحرک   |
| زمان تعویض    | فاسد شدن یا پارگی          |

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com



| فهرتاریخ زن دستی |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| عملکرد           | بالا رفتن هد دستگاه به صورت اتوماتیک |
| محل قرارگیری     | بین پایه و هد دستگاه                 |
| زمان تعویض       | شکستگی                               |