



فهرتاریخ زن دستی	
عملکرد	بالا رفتن هد دستگاه به صورت اتوماتیک
محل قرار گیری	بین پایه و هد دستگاه
زمان تعویض	شکستگی