



کلید اضطراری تاریخ زن نیمه اتوماتیک آنالوگ

عملکرد	قطع اضطراری دستگاه
محل قرارگیری	روی پنل دستگاه
زمان تعویض	خرابی