



المنت و کیوم خانگی موگه	
عملکرد	ایجاد حرارت لازم جهت دوخت پاکت
محل قرار گیری	جلوی دستگاه زیر پارچه نسوز
زمان تعویض	سوختگی و یا پارگی