



موتور نازل و کیوم خانگی موگه

عملکرد	حرکت نازل به عقب و جلو
محل قرار گیری	درون دستگاه
زمان تعویض	خرابی یا شکستگی