



تایمر 100 ثانیه و کیوم دوکابین

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| عملکرد        | تنظیم زمان و کیوم       |
| محل قرار گیری | روی پنل جلوی دستگاه     |
| زمان تعویض    | خرابی یا عملکرد نامناسب |