




میکروسویچ سیل لیوانی نیمه اتوماتیک	
عملکرد	کلید جهت فرامین کنترلی
محل قرار گیری	زیر دستگاه انتهای کشویی لیوان
زمان تعویض	خرابی