




جک گازی درب وکیوم HVC-510	
عملکرد	بالا بردن درب وکیوم
محل قرارگیری	زیر لولای درب وکیوم
زمان تعویض	خرابی