



درب پمپ وکیوم HVC-410/510	
عملکرد	نگهدارنده فیلتر پمپ وکیوم
محل قرار گیری	روی بدنه پمپ وکیوم
زمان تعویض	شکستگی