



جک فک دوخت وکیوم HVC-410/510	
عملکرد	بالا بردن فک دوخت توسط فشار هوا
محل قرار گیری	زیر فک دوخت
زمان تعویض	فرسودگی یا عملکرد نامناسب