



نشانگر روغن وکیوم HVC-410/510

عملکرد	نشان دادن مقدار روغن پمپ وکیوم
محل قرار گیری	پایین مخزن روغن پمپ وکیوم
زمان تعویض	شکستگی