



پارچه نسوز ۶ سانت پشت چسبدار HVC-260/410/510

عملکرد	انتقال حرارت از المنت به پاکت
محل قرار گیری	بر روی المنت دستگاه
زمان تعویض	سوختگی یا فرسودگی پارچه