



پمپ وکیوم HVC-410/510	
عملکرد	ایجاد خلا و مکش لازم جهت وکیوم
محل قرار گیری	پشت دستگاه
زمان تعویض	عملکرد نامناسب